

Cómo trabaja el anemómetro del club y cómo se asigna la app a los socios

Instructivo de manejo para directivos. Explica el viento del club, qué ve el socio en el teléfono y el procedimiento para dar o quitar el acceso. · Octubre 2026

1 Qué es WindMet Club

El club tiene un anemómetro WindMet fijo (estación en tierra). Mide el viento real en el predio y lo publica por internet. Cada socio, con la app en el teléfono, ve el mismo dato al mismo tiempo: en el club, en el amarre o ya navegando (hace falta datos móviles).

No reemplaza al patrón ni a Prefectura. Es una herramienta del club para escuela, regata y seguridad.

- Varios socios pueden mirar el viento del club a la vez. No hace falta estar pegado al Wi-Fi del equipo.
- El anemómetro del barco (WindMet-AP) es otra cosa: es el viento a bordo, por Wi-Fi local.
- La comisión decide quién es socio activo y quién deja de ver ese viento.

2 Qué hace el anemómetro en la parte Club

El aparato en el palo o techo del club envía velocidad, dirección, temperatura y posición. windmet.info lo recibe. La app lo muestra así:

- Pantalla principal: eligiendo WindMet fijo / estación del club, la brújula muestra de dónde viene el viento en el club (Norte arriba).
- Estaciones / Club: lista de estaciones. Usar en principal, Ver meteo, o Seguir la más cercana al navegar.
- Meteo: velocidad en nudos, dirección, temperatura, escala Beaufort e historial de las últimas horas.
- Compartir viento: un mensaje listo para WhatsApp o mail (estación y dato actual).
- Mapa: pin de la estación. Regreso al club por el canal. Posición de socios si ellos la comparten.

Dato clave para la comisión

El viento del club es el del predio, no el del barco. Sirve para decidir si sale la escuela, si se largan las clases o si conviene esperar. En el río, detrás de una punta, el viento a bordo puede ser distinto.

3 Dos códigos distintos (no mezclarlos)

Para que un socio use WindMet Club hacen falta dos cosas. No es el mismo código.

A) Código de activación de la app

- Sirve para abrir WindMet la primera vez en ese teléfono.
- Lo genera WindMet (nombre del barco o del socio y el tiempo de uso).
- Queda ligado a ese aparato. Si cambia de teléfono, hay que reactivar.

B) Código de socio del club

- Lo crea el administrador del club (comisión / secretaría), con el PIN.
- Identifica al socio dentro del club: nombre y acceso al viento, mapa de socios y emergencia.
- Se puede apagar o borrar si deja de ser socio, sin tocar el resto de la app.

Cómo se lo explicamos al socio

- 1) Instalá WindMet y poné el código de activación (el de la app).
- 2) Entrá a Club y poné el código de socio (el que te dio la secretaría).

4 Puesta en marcha del club (una sola vez)

- 1 Instalar WindMet en un teléfono o tablet de la comisión (o de secretaría).
- 2 Activar la app con el código de activación del club.
- 3 En pantalla principal, engranaje: bloque Club. Poner el nombre que debe verse al abrir (ej. Club San Martín).
- 4 Confirmar el ID de la estación del club (la que corresponde a su anemómetro). Guardar y conectar.
- 5 Pestaña Soy admin del club. Primera vez: crear un PIN que solo conozca la comisión. Con ese PIN se dan y se quitan socios.

El PIN es de la comisión

No se lo den a los socios. Si se pierde, hay que recuperarlo con WindMet. Conviene que lo tengan el comodore, la secretaría y un suplente, no todo el padrón.

5 Cómo se asigna la app a cada socio

Este es el procedimiento operativo que puede aplicar secretaría.

Lo que recibe el socio

- El archivo de la app (APK) o el enlace de instalación que use el club.
- Su código de activación de la app (generado para ese socio / barco y el plazo acordado).
- Su código de socio del club (el que sale al darlo de alta).

Alta en la app (lo hace el admin)

- 1 Abrir WindMet con sesión de admin (PIN).
- 2 Engranaje, bloque Club, o menú Socios.
- 3 Escribir el nombre del socio. El código es opcional: si lo dejan vacío, la app lo genera sola.
- 4 Tocar Agregar socio. Anotar el código que aparece: Dale este código al socio: ...
- 5 Entregarle al socio, por escrito o WhatsApp: app + código de activación + código de socio.

Lo que hace el socio en su teléfono

- 1 Instalar WindMet e ingresar el código de activación de la app.
- 2 Pantalla principal, engranaje, Club. Pestaña Soy socio.
- 3 Ingresar el código de socio y tocar Entrar. Debe saludarlo por su nombre.
- 4 En la brújula, elegir WindMet fijo / la estación del club para ver el viento del predio.

Solo socios activos pueden ver el viento

En Socios hay un interruptor con ese texto. Si está encendido, quien no esté dado de alta (o esté desactivado) no recibe el viento del club. Es la forma de reservar el servicio a la matrícula.

6 Baja, suspensión y cambio de teléfono

- Suspende: en la lista de socios, apagar el acceso. El código deja de servir para el viento del club.
- Borrar: se elimina el socio. Si vuelve, hay que darlo de alta otra vez (nuevo código).
- Cambio de teléfono: hace falta un código de activación de la app para el aparato nuevo. El código de socio del club puede ser el mismo si sigue activo.
- No hace falta que el socio entre a windmet.info. Todo el padrón se maneja desde la app, con el PIN.

7 Qué ve y qué puede hacer el socio

- Viento en vivo del club (nudos, dirección, temperatura, historial).
- Elegir otra estación de la red WindMet o Seguir la más cercana al navegar.
- Mapa: ver y, si quiere, compartir su posición con el resto de los socios conectados.
- Regreso al club por el canal, hasta el anemómetro o el origen marcado al salir.
- Emergencia: avisa al club y a los socios conectados con nombre, barco y GPS. Queda en el menú, no en el engranaje.

El socio no puede dar de alta a otros ni ver el PIN. Eso es solo sesión de administrador.

8 Manejo diario recomendado

En el club (con internet)

- Dejar el anemómetro encendido. Si se apaga, nadie ve viento del predio.
- En una tablet de guardia: app abierta en la estación del club, para la escuela y la comisión de regatas.
- Compartir el parte cuando hace falta (botón Compartir viento).

A bordo

- Sin internet: el socio sigue viendo el anemómetro del barco (WindMet-AP). El del club pide datos móviles.
- Con datos: puede mirar el club y, si activa Seguir la más cercana, el fijo más próximo al GPS.

9 Qué debe resolver la comisión

- Quién guarda el PIN de administrador (commodore, secretaría, suplente).
- Si el viento del club es solo para socios activos (interruptor encendido: recomendado).
- Quién genera y entrega los códigos de activación de la app (plazo: temporada, año, etc.).
- Quién da el alta y la baja en el padrón de Socios (mismo día que la matrícula).
- Si la guardia usa emergencia y posiciones en el mapa (los socios deben aceptar compartir ubicación).

10 Preguntas frecuentes

¿El socio puede usar la app sin ser del club?

Puede abrir WindMet si tiene código de activación de la app, pero el viento restringido del club y la lista de socios piden el código de socio activo.

¿Varios teléfonos del mismo socio?

Cada teléfono necesita su activación de app. El código de socio del club se puede usar en el aparato que él use, mientras siga activo.

¿Hay que entrar a una página web?

No. El admin gestiona socios desde la app (PIN). El socio solo instala y pone los dos códigos.

No entra el código de socio

Revisar que esté activo en la lista, que sea el de este club (no el de activación de la app) y que haya internet.

Se ve el viento del barco, no el del club

En la pantalla principal, icono de viento: elegir WindMet fijo / estación del club, no Barco (WindMet-AP).

En una frase

El anemómetro del club mide el viento del predio y lo manda a todos los socios. La comisión activa la app (código de la app) y da el alta en Socios (código de socio). Si deja la matrícula, se apaga el acceso.